



8054

Technic



Here's How to Operate Your 4.5 Volt Motor and Battery Control Unit.

Voici comment faire fonctionner votre moteur 4,5 V et son boîtier de contrôle.

Zo laat je de 4.5 Volt (batterij-) motor werken

Lift off the lid of the battery box and insert 3 C-size batteries end-to-end as shown. Replace lid.
(Batteries not included)

Soulevez le couvercle du boîtier et placez à l'intérieur 3 piles 1,5 V bout à bout, comme illustré. Replacez le couvercle.
(les piles ne sont pas fournies).

Verwijder de afsluitdeksel van de batterijhouder. Koop 3 gelijke en passende staafbatterijen, (maat C) van elk 1,5 Volt en plaats die er (kop-aan-staart) in. Zet dan de afsluitdeksel weer op de houder.

Attach the switch unit directly onto the battery box as shown.




Accrochez l'inverseur des pôles directement sur le boîtier à piles comme illustré.

Klem de omkeer-schakelaar op het uiteinde van de houder.

Connect the motor to the battery control unit with the motor wires provided.

Branchez le moteur sur le boîtier de contrôle avec les fils fournis.

Verbind de motor via een snoertje met de omkeer-schakelaar.



When the switch is in the centre position, the current circuit. In the outer positions the motor goes either forwards or backwards. If the switch is only pressed lightly, it will automatically return to the centre position.

The switch unit can also be built directly onto the motor. The user and battery rod are then connected with a wire.

Lorsque l'interrupteur est en position centrale, il s'ouvre et ferme. En positions latérales, le moteur tourne dans deux sens différents. Si on appuie légèrement sur l'interrupteur, il retourne automatiquement à la position centrale. L'inverseur peut être également connecté directement sur le moteur. L'interrupteur et le boîtier dupliquent alors les fonctions.

Stuk dat bedieningsschakelaar in het midden staat is de verkeerde voorstelling. De schakelaar kan alleen maar links of rechts draaien. Als je de knop niet te ver oprolt dan draait hij in het voorste richtingssensoren en dan zijn de stroomvoorzieningen uitgeschakeld. Als je de knop heel lichtjes kan je de schakelaar-schakelaar een direct aan de motor bevestigen en dan moet een ander gevoerde verbinding met de batterijleidings-

Helpful Hints

If the model unit doesn't start, then check to see that:

- a. Everything is connected in a firm and secure manner.
- b. The batteries are inserted properly into the battery box.

If the motor still doesn't start, then replace the batteries.

If the model doesn't move along freely and easily it will use more power, thus draining the batteries more quickly. To prevent this adjust the gears so all parts run easily and without strain on the motor. Remember that gearing down lowers the strength of the motor and prolongs the life of the batteries.

Please note: Batteries may damage this motor!

- Never pull the wires, but take hold of the plug itself when removing.

If you connect the motor to a transformer (e.g. LEGO® transformator art. nr. 7604) then remember that the output voltage must exceed 4.5 volts.

Only one transformer with a DC output. The motor is suppressed as soon as TV and radio reception are not disturbed.

Batteries

Use these 1.5 volt batteries of a size to fit the three spaces in the battery box.

Read instructions on batteries carefully before use.

Be certain to insert the batteries correctly in the battery box. To do this, observe the polarity signs (+ symbols).

Incorrect installation when using batteries may result in battery leakage, or cause a short circuit. Check the batteries regularly. Remove the batteries if they are not used for a long period of time. Batteries can leak a corrosive fluid, which will damage the battery box.

When replacing batteries, replace all at the same time. i.e. never mix used and new batteries. Do not use different types of batteries (e.g. zinc carbon, alkaline, rechargeable etc.) at the same time.

Rechargeable batteries may be used, but do not try to recharge the batteries in the battery box, always use a correct recharger.

Do not connect two or more battery boxes.

Be careful when connecting the battery box to the motor or lighting bricks.

Never plug the wire back into itself forming a complete loop into another brick already connected to the battery box. This will cause a short circuit. Do not throw used batteries in the dustbin!

Si vous ne réussissez pas à faire démarrer votre moteur:

- Pour débrancher, ne tirez jamais sur le fil mais par la fiche.

Si vous n'arrivez pas à faire démarrer votre moteur à un transformateur (par ex. LEGO® transformator art. nr. 7604, pour télévisio-

n), vous devrez limiter son usage à 4.5 Volt.

Utilisez seulement des transformateurs vous garantissant le courant continu.

Le moteur est aménagé pour ne pas perturber les réceptions radio ou TV.

Conseils utiles

Si le moteur ne démarre pas, vérifiez bien que:

- tous les branchements sont correctement et fermement réalisés.
- les piles sont bien placées dans le boîtier.

Si le moteur continue à ne pas démarre, remplacez les trois piles.

Un moteur doit bouger facilement et librement. Il consomme plus de courant si les piles n'ont plus rien. Pour éviter cela, ajustez les tensions avec précaution de sorte que toutes les piles puissent bouger facilement sans surchauffer ou rompre.

Attention! Vous pouvez réduire la vitesse tout simplement l'allonge du moteur et vous protégez ainsi la durée des piles.

Attention! L'eau peut endommager votre moteur.
Pour débrancher, ne tirez jamais sur le fil mais par la fiche.

Si vous n'arrivez pas à faire démarrer votre moteur à un transformateur (par ex. LEGO® transformator art. nr. 7604, pour télévisio-

n), vous devrez limiter son usage à 4.5 Volt.

Utilisez seulement des transformateurs vous garantissant le courant continu.

Le moteur est aménagé pour ne pas perturber les réceptions radio ou TV.

Si vous n'arrivez pas à faire démarrer votre moteur à un transformateur (par ex. LEGO® transformator art. nr. 7604, pour télévisio-

n), vous devrez limiter son usage à 4.5 Volt.

Utilisez seulement des transformateurs vous garantissant le courant continu.

Le moteur est aménagé pour ne pas perturber les réceptions radio ou TV.

Piles

Utilisez trois piles 1.5 volt. Ainsi il suffit de remplacer toutes les piles.

Lisez attentivement les instructions données sur les piles avant de les utiliser.

Assurez-vous que les piles sont placées correctement dans le boîtier. Pour cela, respectez les signes de polarité (symboles +).

Une installation incorrecte peut endommager les piles ou provoquer un court-circuit.

Wérissez régulièrement l'état des piles. Changez-les toutes si elles émettent une tension de 4.5 volts pendant un certain temps.

Les piles peuvent dégager un liquide corrosif lorsque exposées au soleil.

Quand vous changez les piles, changez-les toutes au même temps, c'est à dire n'utilisez pas des piles neuves avec les piles usées.

N'utilisez pas différents types de piles en même temps (une mélangée peut-être piles alcalines avec des piles alcâliques ou des piles rechargeables).

Vous pouvez utiliser des piles rechargeables. Toutefois, n'essayez pas de les recharger dans le boîtier. Utilisez toujours le chargeur qui convient.

Ne branchez jamais deux ou plusieurs boîtiers à piles ensemble.

Sous peine de dégâts vous branchez les piles au moteur ou au briquet lumineux. Ne branchez jamais le fil à l'intérieur du boîtier et formant une boucle complète (c'est-à-dire que le fil passe à nouveau à l'intérieur). Cela provoquera un court-circuit.

Ne jetez jamais piles au feu!



Nuttige tips

Als de motor niet direct start, controleer dan:

- a. Alle stekker aansluitingen.

b. Of de batterijen goed (aan de juiste richting) in de houder zijn gestoken.

Let op dat dan nog niet vervaardig dan de batterijen.

Als je willekeurig een ander model je bestempelt maar meer stroom afgeven en zullen dus eerder leeg gaan.

Kortsluiting daarom regelmatig, al bijderhalve bewaart, dat een vatje water de batterijen kunnen beschadigen van een as, veld of stervingspil.

En onthoud, als een groot aantal van batterijen aangesloten worden kan dat zeer sneller dan gemiddeld.

Let op! Wanneer het mogelijk wordende van de motor (verstuurlijn) en dan de standen moet die door de gebruiker te stellen. Wanneer die motor niet recht batterijen niet worden kan je evenwiel een transformator gebruiken (bijv. LEGO® nr. 7604) waar die mag. steun - en niet meer dan 4.5 Volt - gebruiksgemiddeld - dan is doch wellicht toegestaan).

De meeste voorzieningen van een aantrekkelijk voordeel waardoor de ontvangst van radio en televisie niet gehinderd wordt.

Batterijen:

Laat altijd de aandacht op de batterijen en bij het gebruik. In de batterijhouder op de juiste richting (+/- symbool).

Gebruik verschillende soorten batterijen.

Kortsluiting van batterijen regelmatig voorkomen dat zo de batterij alle tijd is weg zijn als je denkt en dit welken niet meer kan.

Zo gevallen een bloed zuur dat bij kortsluiting de houder enige korte tijd kan.

Vervang een batterijhouder niet met een andere directieën (of anders batterijhouder).

Denk verschillende soorten batterijen niet te combineren die in de batterijhouder kunnen worden verbrand want dan een andere soort van brand die al in de batterijhouder is ontstaan.



Als voorbeeld: Goede batterijen niet combineren van verschillende soorten.

Gedraagt ons niettegenstaande dat je het niet kan waar je batterijen kunt kopen.



Met deze aandachtigheid kunnen wij tegenover u vólgende kunnen maken wat je beweert: LEGO verklaart.





1





2





3




4





5








6




7




8




9








1




2




3




4




6




5




6




7





8









1





2





3




4





5








6





7








8





9




10




2x







11




12












1





2





3





4





5






6




7





8








9






10






11
















12





13





14**15**






5








6




7




8




9








10




11





12








13












14





15



16

